

# NOBØ NCU-2Te

Ψηφιακός εβδομαδιαίος χρονοδιακόπτης – Digital Weekly Timer




## Συναρμολόγηση - Assembly

1. Απενεργοποιήστε  
Deactivate.



2. Τοποθετήστε  
Install



3. Πιέστε  
Press  
4. Κλικ  
Click




## Αποσυναρμολόγηση - Disassembly

1. Απενεργοποιήστε  
Deactivate.




2. Αφαιρέστε  
Remove.




## 1. Ρυθμίστε ημέρα και ώρα - Set Day and time.

Πατήστε ταυτόχρονα + και –  
Press + and – simultaneously




1.1 Ρυθμίστε την ώρα.  
Set the hour.



1.2 Επιβεβαιώστε  
Confirm




1.3 Ρυθμίστε τα λεπτά.  
Set the minutes.



1.4 Επιβεβαιώστε.  
Confirm.



1.5 Ρυθμίστε την ημέρα.  
Set the day.



1.6 Επιβεβαιώστε.  
Confirm.





## 2. Ρυθμίστε θερμοκρασία - Set temperature.

Πιέστε το + για να ανεβάσετε θερμοκρασία και το –  
- για να κατεβάσετε.

Press + to raise the temperature and – to decrease.

Λειτουργία Άνεσης - Comfort mode.




Λειτουργία Οικονομίας - Eco mode.



Μην καλύπτετε την  
συσσκευή θέρμανσης.


Do not cover the heater.



M T W T F S S  
Δευτέρα Τρίτη Τέταρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή  
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday

### 3. Επιλογή προγραμμάτων. Program operation

Ο Nobo NCU-2Te διαθέτει εννέα προγράμματα 24 ωρών. Επιλέξτε ένα πρόγραμμα για κάθε ημέρα της εβδομάδας.  
Nobo NCU-2Te has nine 24hour programs. Select one for each day of the week.




Λειτουργία Άνεσης  
Comfort Mode



Λειτουργία Οικονομίας  
Eco Mode

Πατήστε ταυτόχρονα + και ↶  
Press + and ↶ simultaneously



3.1 Επιλέξτε πρόγραμμα.  
Select program.


3.2 Επιβεβαιώστε ✓  
Confirm



Δευτέρα - Monday

3.3 Επιλέξτε πρόγραμμα.  
Select program.

3.4 Επιβεβαιώστε ✓  
Confirm




Τρίτη - Tuesday

3.5 Επαναλάβετε τη διαδικασία για κάθε μέρα ξεχωριστά.  
Repeat the process for each day.

### 4. Παράκαμψη - Override

Πατήστε ↶ για να παρακάμψετε από Άνεση σε Οικονομικό και αντιστρόφως.  
Η παράκαμψη θα τερματιστεί αυτόματα στο επόμενο συμβάν ή στις 3:00.

Pressing ↶ overrides the status from Comfort to Eco or vice versa.  
The override is terminated automatically upon the next event in the Program or at 3:00



### 5. Κλείδωμα πλήκτρων - Key lock

Πατήστε ταυτόχρονα ✓ και - για 2".  
Επαναλάβετε για να ξεκλειδώσετε.

Press ✓ and - simultaneously for 2".  
Repeat to unlock

